



GLASS BLOCKS

GLASS BLOCKS, s.r.o.
Centrum Krejčárek
Pod Krejčárkem 975, 130 00 Praha 3



EZYLAY SILIKON SYSTÉM – JEDNODUCHÝ NÁVOD K MONTÁŽI

Krok 1 – kontrola dodávky

Dodávka Ezylay kompletu obsahuje: rám v rozložené formě – 4 ks, spodní hliníkový profil – 1 ks, vymežovací profily a spojovací prvky – v počtu dle množství tvárnic. Všechny komponenty a jejich množství je zaznamenáno na kartě, kterou obdržíte s dodávkou. Rámy jsou oblepené ochranou páskou, tuto pásku sundejte až po dokončení instalace, případně celého interiéru.

Krok 2 – montáž rámu



K vodorovným částem rámu přiložte boční části a sešroubujte přiloženými šrouby.



Vložte rám do stavebního otvoru a vyrovnejte pomocí vodováhy.



Rám provrtejte na vhodném místě a upevněte pomocí šroubů a hmoždinek do zdi.

Pro upevnění hliníkového rámu použijte kotevní prvky vhodné pro obvodové zdivo, do kterého rám kotvíte. V případě, že okolní zdivo nevykazuje dostatečnou pevnost, je vhodné použít chemické kotvy. Otvory pro šrouby je nutné vrtat na střed rámu ve vzdálenostech 60-90 cm dle použitého způsobu kotvení.

Rám musí být namontován naprosto rovně (dle vodováhy) a úhly musí svírat 90 st. V případě odchylek od ideální svislosti, nelze následně skleněné tvárnice namontovat přesně !



GLASS BLOCKS

GLASS BLOCKS, s.r.o.
Centrum Krejčárek
Pod Krejčárkem 975, 130 00 Praha 3



Rám přišroubujte, důkladně dotáhněte a znovu zkontrolujte pomocí vodováhy.



V případě, že máte, na jedné nebo více stranách zakončovací lištu, přiložte lištu k rámu a lehkým poklepáním lištu fixujte do drážek v rámu.



V případě lišt ze dvou stran, použijte pro spojení přiložený plastový roh.

Krok 3 – vyplnění rámu



Do spodního profilu vložte dolní vymežovací profil.



Do bočních profilů vložte polystyren po celé délce.



Rohový „T“ křížek seřízněte podle čáry na křížku (cut).



GLASS BLOCKS

GLASS BLOCKS, s.r.o.
Centrum Krejčárek
Pod Krejčárkem 975, 130 00 Praha 3



Na spodní profil položte „T“
křížky dle počtu tvárnic
(seříznuté do rohu).



Začněte pokládat tvárnice
do rámu.



Na vymešovací profily
nasadíte křížky „X“ dle počtu
tvárnic



Na oba konce všech
vymešovacích profilů
nasadíte „T“ křížky.



Na každou řadu tvárnic položte
vymešovací profil.



Uvedený postup opakujte až
do poslední řady.

EZYLAY SILIKON SYSTÉM je velmi oblíben pro svoji jednoduchou montáž a celkovou variabilitu systému. Jeho montáž je jednoduchá a podle stručného návodu ji zvládne každý zručný kutil. Výsledný dojem ze stěn smontovaných pomocí tohoto systému je velmi dobrý a samotná montáž zabere minimum času. Systém je vytvořen tak, aby splňoval veškeré požadavky na výstavbu skleněných stěn, které doporučuje výrobce skleněných tvárnic.

■ luxfery ■ velkoobchod ■ maloobchod ■ exkluzivní showroom ■ stavební činnost ■ výroba skleněných dveří ■ kování ■
| IČ: 285 21 111 | DIČ: CZ28521111 | Tel.: +420 266 611 278 – 9 | Fax: +420 266 611 285 |
| Č.ú: 5001026336 / 5500 RB | info@luxfery.cz | info@glassblocks.cz | www.luxfery.cz | www.glassblocks.cz |
| společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 147 666 |



GLASS BLOCKS

GLASS BLOCKS, s.r.o.
Centrum Krejčárek
Pod Krejčárkem 975, 130 00 Praha 3



U poslední řady uřízněte horní část křížku pro snadnější vkládání poslední tvárnice.



Jako poslední vždy vkládejte tvárnici uprostřed rámu.



Vyrovnejte tvárnice tak, aby rohy v křížení nevyčnívaly nebo nebyly zapadlé.



Spáry vyplňte dodaným Ezylay silikonem. Plnicí špičku seřízněte dle potřeby.



Pro lepší vzhled postříkejte spáry prostředkem pro uhlazení silikonu a odstraňte přebytečný silikon.



Pokud Vám ulpěl nějaký silikon na tvárnících, použijte utěrky napuštěné odstraňovačem silikonu.

Poznámka: Pro silikonování používejte vždy originál G.B.T.I silikon. Plochy pro silikonování musí být čisté a suché. Seřízněte špičku kartuše tak, aby silikon vyplnil spáru, ale nepřetékal ven. Silikonování větších ploch provádějte postupně.

Při montáži rádiusových stěn, je nutné použít hliníkový-vymezovací profil do vertikální spáry.

Stěny zakončené v prostoru jsou dodávány se zaklapávací, ukončovací lištou.

V případě potřeby je možné vložit do systému větrací okno.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

■ luxfery ■ velkoobchod ■ maloobchod ■ exkluzivní showroom ■ stavební činnost ■ výroba skleněných dveří ■ kování ■
| IČ: 285 21 111 | DIČ: CZ28521111 | Tel.: +420 266 611 278 – 9 | Fax: +420 266 611 285 |
| č.ú: 5001026336 / 5500 RB | info@luxfery.cz | info@glassblocks.cz | www.luxfery.cz | www.glassblocks.cz |
| společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 147 666 |